

Carrinho de bebê

Confort

Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o para referência futura. As crianças devem ser supervisionadas por adultos ao usar este carrinho. Este carrinho não é adequado para corrida.

Idade: 06 - 36 meses



Sem Ferramentas Externas



Amigo Ecológico - Reciclável



Montagem Facilitada

Instrução de montagem e uso



Cinto com 5 pontas e alça ajustável - Espaço interno amplo para conforto e mobilidade - Roda Traseira de 15,24cm e dianteira de 12,70cm - Cesto de compras grande para armazenamento - Toldo com Peak-a-boo magnético e capa impermeável.

Instruções

1.



- Abra a estrutura conforme mostrado na figura, abra o engate retrátil, levante o carrinho e puxe o cabo de empurrar para trás com força. Quando ouvir o "clique", o carrinho estará aberto e travado no lugar.

2.



3.



- Pressione a trava até a extremidade para inserir a roda dianteira. Monte as rodas dianteiras de baixo para cima. Para realizar a retirada da roda, deve-se pressionar a trava e puxar a roda para baixo.

4.



5.



- Para colocar a roda traseira, encaixe-as pressionando a trava rápida da roda. Para realizar a retirada da roda, deve-se pressionar a trava e puxar a roda para fora.

Modos de uso



1.

Conforme mostrado na figura, puxe manualmente a haste frontal do toldo e mova-a para frente e para trás para abrir ou fechar a parte frontal da cobertura.

Dica: Não é recomendado utilizar a cobertura total quando o bebê estiver sentado, pois isso pode prejudicar a visão da criança.



2.

Quando estiver calor, a janela traseira do toldo pode ser usada para ventilação. Conforme mostrado na figura, abra os zíperes em ambos os lados da cobertura traseira. Enrole a cortina na direção indicada pela seta e prenda-a com o fecho de pressão.



3.

Instale o apoio de braço conforme mostrado na figura, insira as travas de ambos os lados do apoio de braço nos orifícios de fixação correspondentes. Você ouvirá um “clique”, indicando que estão corretamente instalados. Para remover, pressione ao mesmo tempo os botões de liberação em ambos os lados e puxe o apoio de braço frontal para fora.

Modos de uso



4.

Conforme mostrado na figura, as cinco pontas devem ser unidas para que a criança fique presa com segurança. Para que o fecho seja eficaz, é necessário unir primeiro o ponto **A** ao **B** e o ponto **C** ao **D** e, em seguida, conectar todos juntos ao ponto **E**.



5.

Para dobrar o carrinho feche o toldo, levante o encosto. Conforme mostrado na figura, com uma mão, empurre o botão de segurança secundário localizado na alça de empurrar para a esquerda (no sentido do movimento). Ao mesmo tempo, pressione com força a alça de dobra para dentro. Em seguida, pressione o carrinho para baixo, engate o gancho de travamento e, por fim, empurre o encosto de volta até o botão de fixação do tecido da haste de empurrar.



AVISOS

1. Este carrinho deve ser manuseado apenas por adultos. É proibido que crianças dobrem, montem, desmontem ou empurrem este veículo.
2. Para evitar acidentes, certifique-se de que todas as peças estejam corretamente instaladas antes do uso. Tenha cuidado ao abrir ou fechar a estrutura para evitar prender os dedos. Garanta que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes de utilizar o carrinho.
3. É estritamente proibido utilizar este carrinho como brinquedo, e crianças não devem empurrar o carrinho com um bebê dentro.
4. Ao colocar ou retirar o bebê do carrinho, o freio deve estar acionado.
5. Para evitar quedas ou deslizamentos acidentais, sempre prenda o cinto de segurança ao utilizar o carrinho.
6. O fecho do cinto, quando preso em forma de alça, pode causar asfixia, portanto, desprenda o cinto quando o carrinho não estiver em uso.
7. Durante ajustes no carrinho, supervisione o comportamento da criança para evitar lesões.
8. Ao estacionar o carrinho, acionar o freio.
9. Não utilize componentes que não pertençam a este carrinho.
10. Este carrinho foi projetado exclusivamente para bebês de 0 a 36 meses e com peso máximo de 15 kg.
11. Não utilizar almofadas com espessura superior a 20 mm no carrinho.
12. Colocar peso sobre a alça pode afetar a estabilidade do carrinho.
13. A carga máxima permitida no pedal é de 5 kg, e no cesto de armazenamento, 2 kg. Ultrapassar os limites recomendados pode comprometer a estabilidade e segurança do carrinho.
14. A carga máxima segura total é de 15 kg, e apenas uma criança deve utilizar o carrinho por vez. É terminantemente proibido transportar mais de um bebê ao mesmo tempo.
15. Tenha atenção à segurança no trânsito ao utilizar o carrinho em vias públicas. Em elevadores ou escadas, retire o bebê do carrinho e carregue-o nos braços com cuidado.
16. Ao utilizar o carrinho, o bebê deve estar sempre com o cinto de segurança afivelado, e o responsável nunca deve se afastar.
17. Mantenha o carrinho longe do fogo e de fontes de calor.

MANUTENÇÃO

1. Para proteger seu bebê de lesões acidentais, verifique a estrutura do carrinho com frequência.
 2. Ao abrir ou fechar o carrinho, caso haja qualquer resistência ou travamento, verifique com cuidado e siga o manual para evitar danos.
 3. Ao limpar a capa de tecido, evite molhar completamente. Limpe suavemente com uma escova ou ferramentas adequadas para remover manchas.
 4. Leia o manual atentamente antes de utilizar este produto. Ele ensina o modo correto de operação e montagem, evitando acidentes, danos ao produto ou risco à segurança da criança.
-



Parabéns,
você finalizou a
montagem do seu
Carrinho de bebê
CONFORT!

